



CALORIFER CU ULEI HOLA ThermoSafe



INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

MODEL 7 secții 1500W: COD - 0092012
MODEL 9 secții 2000W: COD - 0092013
MODEL 11 secții 2500W: COD - 0092014
MODEL 13 secții 2500W: COD - 0092015

Acest produs este potrivit doar pentru spații bine izolate sau utilizare ocazională.
AVERTISMENT: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu. Mențineți textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de la calorifer.

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare a unei persoane, respectați următoarele:

1. Acest calorifer nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.
4. Conectați aparatul la sursa de curent alternativ monofazată cu tensiunea specificată pe placa de clasificare.
5. Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.
6. Nu lăsați niciodată caloriferul nesupravegheat cât timp este folosit. Întoarceți întotdeauna produsul pe poziția OFF și deconectați-l de la priză când nu este folosit.
7. Este necesară o prudență extremă atunci când aparatul este folosit de sau în apropierea copiilor, persoanelor cu dizabilități sau persoane în vârstă și ori de câte ori încălzitorul este lăsat funcțional și nesupravegheat.
8. Caloriferul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză electrică.
9. Aranjează cablul departe de zona de trafic astfel încât să nu încurce, și nu-l acoperiți cu covoare altceva similar.
10. Nu folosiți caloriferul cu un cablu sau o priză deteriorată, sau după ce aparatul a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.
11. Dacă cablul de aprovizionare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul de la service sau de o altă persoană la fel de calificată pentru a evita un pericol.
12. Evitați folosirea unui prelungitor, deoarece acest lucru s-ar putea supraîncălzi și ar putea cauza risc de incendiu.
13. Folosiți aparatul într-o zonă bine ventilată. Nu introduceți și nu lăsați obiecte să intre în grila de ventilație sau evacuare. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați în niciun fel prizele de aer sau orificiile de evacuare. Nu-l folosiți pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, unde deschiderile pot deveni blocate. Folosiți caloriferul doar pe suprafețe plate și uscate.
14. Nu plasați acest produs lângă materiale, suprafețe sau substanțe inflamabile. Nu folosiți încălzitorul în loc unde sunt depozitate benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile, de exemplu în garaje sau ateliere.
16. Nu folosiți caloriferul în imediata apropiere a unei căzi, unui duș sau piscine. Nu-l plasați mai sus astfel încât să cadă în recipiente sau căzi cu apă sau alte lichide.
17. Nu folosiți acest aparat dacă a fost scăpat.
18. Nu-l folosiți dacă există semne vizibile de deteriorare.
19. Folosiți caloriferul pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
20. Acest aparat este fierbinte când este folosit. Pentru a evita arsurile și vătămarile corporale, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul când mutați produsul.
21. Asigurați-vă că niciun alt aparat nu este folosit pe același circuit electric cu caloriferul, există risc de suprasarcină.
22. Acest calorifer este umplut cu o cantitate precisă de ulei special.
23. Reparațiile care necesită deschiderea recipientului de ulei trebuie efectuate doar de producător sau de personalul de service, care trebuie contactat în cazul unei scurgeri de ulei. **Tel: +373 68 57 21 57**
24. Trebuie respectate reglementările privind eliminarea uleiului la dezmembrarea aparatului.
25. Aparatul nu trebuie folosit într-o cameră a cărei suprafață de podea este mai mică de 5 M2.
26. Cablul nu trebuie plasat aproape de suprafața fierbinte a caloriferului.
27.  Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.

SPECIFICAȚII

Model Nr.	Poziția (power I)	Poziția (power II)	Poziția (power III)
7 secții (0092012)	600W	900W	1500W
9 secții (0092013)	800W	1200W	2000W
11 secții (0092014)	1000W	1500W	2500W
13 secții (0092015)	1000W	1500W	2500W




1. Mâner	4. Suport pentru depozitarea cablului
2. Buton termostat	5. Secție
3. Comutator alimentare	6. Roată

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Aparatul este ambalat cu picioarele neatașate. Trebuie să le montați înainte de a porni caloriferul.

ATENȚIE: Nu operați fără picioare atașate. Folosiți caloriferul doar în poziție verticală (picioarele jos), orice altă poziție poate crea o situație periculoasă.




1. Așezați corpul radiatorului cu capul în jos într-un loc fără zgârieturi, asigurați-vă că este stabil și nu va cădea.
2. Deșurubați piulițele de pe șurubul în formă de U prevăzut. Atașați șurubul în formă de U cu capetele în sus între prima și a doua secție (lângă capacul frontal).
3. Pentru a atașa placa de montare a roților de corpul radiatorului, ar trebui să introduceți capetele filetate ale șurubului în formă de U în găurile plăcii de montare a roților.
4. Înșurubați piulițele de înapoi pe șurubul în formă de U și fixați-o corect, strângeți bine piulițele.

Notă: nu strângeți prea tare, deoarece ar putea deteriora flanșa radiatorului.

5. Deșurubați piulița sferică de la roată, aliniați axul cu orificiul plăcii de montare a roților, apoi înșurubați piulița sferică.
6. Repetați operațiunea din punctele 2, 3, 4 și 5 pe spatele radiatorului pentru montarea roților din spate.

Notă: roțile din spate trebuie montate între cele două secții din spate.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de a folosi caloriferul, asigurați-vă că este pe o suprafață plată și stabilă, deoarece se poate prăbuși dacă este plasat pe o pantă.
2. Setati toate comutatoarele pe poziția OFF, apoi introduceți ștecherul într-o priză cu împământare. Asigurați-vă că ștecherul se potrivește bine cu priza.
3. Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic la poziția MAX, apoi comutatorul la poziția dorită. Poziția I - pentru căldură scăzută, poziția II - pentru căldură medie și poziția III - pentru căldură ridicată.
4. Când camera ajunge la temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sens invers acelor de ceasornic până când se stinge becul LED. Termostatul poate fi lăsat acum la această poziție. De îndată ce temperatura camerei scade sub cea setată, aparatul se va porni automat până când temperatura setată va fi din nou atinsă.
5. Dacă doriți să schimbați temperaturii camerei, rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic pentru a crește temperatura sau în sens invers pentru a o scădea.
6. Acest calorifer include un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii care îl oprește automat.
7. Pentru oprire completă, puneți toate comenzile pe „OFF” și scoateți ștecherul din priză.

ÎNTREȚINERE

1. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză și lăsați caloriferul să se răcească înainte de curățare.
2. Șterge aparatul cu o cârpă moale, ușor umedă (nu udă).

AVERTISMENT:

Nu scufundați aparatul în apă.


Nu utilizați detergenți sau substanțe abrazive.

Nu permiteți pătrunderea apei în interiorul aparatului.

3. Pentru a depozita caloriferul, înfășurați cablul pe suport și depozitați aparatul într-un loc curat și uscat.
4. În caz de defecțiune, nu încercați să reparați singur radiatorul. Există risc de incendiu sau electrocutare. Contactați personalul de la centru de deservire. **Tel: +373 68 57 21 57**

CONFORMITATEA CU DIRECTIVELE

Acest produs este marcat **CE** pentru a indica conformitatea cu Directivele 2014/35/UE (Tensiune Joasă) și Directiva EMC (2014/30/UE), cu modificările ulterioare.

Eliminarea și reciclarea corectă a acestui produs.	
	Simbolul de mai jos înseamnă că produsul este clasificat ca echipament electric sau electronic și nu ar trebui aruncat împreună cu alte deșeuri menajere sau comerciale la sfârșitul duratei sale de viață. Directiva privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) (2012/19/UE) a fost implementată pentru a recicla produse folosind cele mai bune tehnici de recuperare și reciclare disponibile pentru a minimiza impactul asupra mediului, a trata orice substanțe periculoase și a evita creșterea depozitelor de deșeuri. Contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea corectă a echipamentelor electrice sau electronice.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Prezentul certificat atestă legal că produsul facturat corespunde documentației de execuție deținută de producător și se încadrează în parametrii de calitate funcționali și de conformitate. Produsul este conceput pentru utilizarea casnică nu pentru utilizarea industrială.

Produsul achiziționat nu necesită montaj de specialitate.

Prin prezentul document se garantează caracteristicile produsului dat, în situația în care clientul respectă instrucțiunile de montaj, utilizare, depozitare și transport.

Compania HYDROSYSTEMS ML SRL acordă garanție comercială și de conformitate produsului pentru **24 luni** din momentul vânzării pentru utilizatorul persoană fizică și juridică.

Garanția se acordă în următoarele condiții:

- clientul prezintă produsul în ambalajul original însoțit de toate piesele componente existente în cutie la momentul achiziției, bon fiscal sau factură fiscală, și prezentul certificat de garanție.
- garanția acoperă și se limitează numai la defecte de fabricație.

Garanția se pierde în următoarele cazuri:

Mod defectuos (montajul greșit al subansamblelor sau forțarea acestora, înșurubarea excesivă a șuruburilor și piulițelor, etc).

Deteriorarea suprafețelor (pete, fisuri, rupturi, zgârieturi, urme de lovituri, modificări de natură mecanico-fizică).

Defecțiuni și pagube datorate neglijenței, neglijenței, greșeli de montare și de întreținere, păstrate în condiții improprii.

Doar defectele de fabricație fac obiectul garanției.

FORMULAR VÂNZARE-CUMPĂRARE

Am efectuat controlul vizual al produsului în momentul cumpărării și am respectat instrucțiunile de montaj indicate. HYDROSYSTEMS ML SRL își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării prezentelor instrucțiuni.

Contact garanție și service tel +373 68 57 21 57. Termenul de reparație este de 5 zile lucrătoare din momentul predării.

Data cumpărării:

conform bon achiziție:

Ștampila vânzătorului

Nume

Prenume

semnătură cumpărător

.....

.....

.....

FORMULAR PREDARE SERVICE

Data predării: _____

Descriere defect:

Reparații executate în perioada de garanție:

Prelungire termen de Garanție: _____

Nr.	Data recepției	Data predării	Descriere defect	Înlocuire piese		Reparații efectuate	Semnătura client
				DA	NU		
1							
2							
3							

Declarație de conformitate

HYDROSYSTEMS ML SRL asigură, garantează și declară pe propria răspundere că produsele menționate în prezentul certificat nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt conforme cu agrementele tehnice eliberate producătorului de instituțiile autorizate.

Contacte:

Service centru - Str. Orhei 100 (km. 17) com. Măgdăcești, r-nul Criuleni. Tel: +373 68 57 21 57

Site: www.hola.md